# VOLVO S60(08-), S80(07-), V70(08-), XC60, XC70(08-)

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 20.000 КМ

VOLVO ORIGINAL SERVICE

| VIN | ГОС.НОМЕР | ДАТА | |
|---|---|---|---|
| КЛИЕНТ | ПРОБЕГ | З/НАРЯД | |

| Операции | Комментарии | 3 мес. | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 | 100.000 | 120.000 | 140.000 | 160.000 | 180.000 | 200.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Операции на автомобиле* | *Количество нормо-часов* | | | | | | | | | | | |
| | Двигатель B4204S | | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 1.5 |
| | Двигатель B5204T, B5254T | | 1.5 | 1.5 | 2.6 | 1.5 | 1.5 | 4.2 | 1.5 | 1.5 | 2.6 | 1.5 |
| | Двигатель B5244S | | 1.5 | 1.5 | 2.6 | 1.5 | 1.5 | 4.2 | 1.5 | 1.5 | 2.6 | 1.5 |
| | Двигатель B6304T, B6324S | | 1.5 | 1.5 | 2.6 | 1.5 | 1.5 | 3.8 | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 1.5 |
| | Двигатель B8444S | | 1.5 | 1.5 | 2.8 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 2.8 | 1.5 |
| | Двигатель D5244T | | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.8 | 1.5 | 3.4 | 1.5 | 1.8 | 2 | 1.5 |
| **Проверка на наличие бюллетеней качества** | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| **Управление АКПП:** проверка селектора, проверка работы фиксатора положения «Паркинг». | | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| **Стояночный тормоз:** проверка работоспособности и эффективности. | | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| **Наружное освещение и световая сигнализация,** проверка работоспособности: индикаторные лампочки, подсветка панели приборов, освещение перчаточного ящика и салона, фары. | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| **Звуковой сигнал:** проверка работоспособности, проверка функций ДУ и сигнализации. | | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| **Омыватели и очистители ветровых стекол и фар:** проверка функционирования, проверка на наличие признаков износа. | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| **Ремни безопасности:** проверка функционирования, проверка на наличие признаков износа. | | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| **Камера системы предупреждения столкновения:** очистка внутренней поверхности лобового стекла перед линзой камеры. | Только для автомобилей с системой предупреждения столкновения | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| **Зеркала заднего вида:** проверка функционирования, крепления. | | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| **Двери, капот, крышка багажника:** проверка работоспособности замков, смазка петлевых соединений и замков. | | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| *Операции под автомобилем* | | | | | | | | | | | | |
| **Двигатель, трансмиссия, АКПП, агрегаты AWD:** проверка на наличие утечек. | | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| **Шины, колесные диски:** проверка износа, повреждения, проверка давления в шинах, доведение давления до нормы. | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| **Приводные валы:** проверка на наличие люфтов, проверка состояния резиновых чехлов. | | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| **Карданная передача:** проверка состояния универсального шарнира, подвесного подшипника на наличие признаков износа. | | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| **Тормозные колодки:** проверка толщины накладок тормозных колодок. | | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| **Тормозные диски:** проверка толщины и равномерности износа. | | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| **Трубопроводы топливной и тормозной систем:** проверка на наличие повреждений и утечек жидкостей, проверка надежности крепления трубопроводов. | | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| **Выхлопная система:** проверка герметичности выхлопной системы, крепления выхлопной трубы и глушителя, проверка на наличие повреждений. | | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| **Подвеска, рулевое управление:** проверка состояния, проверка на наличие признаков износа. | | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| **Топливный фильтр:** замена. | | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| *Операции под капотом* | | | | | | | | | | | | |
| **Моторный отсек:** проверка уровня и состояния эксплуатационных жидкостей, при необходимости доведение до нормы, проверка плотности охлаждающей жидкости. | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| **Двигатель:** замена масла, маслянного фильтра. | | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| **Свечи зажигания***: замена. | Исключая двигатель D5244T | | | | ❑ | | | ❑ | | | ❑ | |
| **Фильтрующий элемент воздушного фильтра:** замена. | Очистка корпуса воздушного фильтра | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| **Аккумуляторная батарея:** проверка состояния клемм, крепления, проверка уровня электролита. | | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| **Наружный ремень привода вспомогательных агрегатов, натяжное устройство ****:** замена. | Только для двигателя D5244T | | | | | ❑ | | | | ❑ | | |
| **Ремень привода вспомогательных агрегатов ****:** замена. | Для двигателя D5244T — только внутренний ремень | | | | | | | ❑ | | | | |
| **Ремень ГРМ , натяжное устройство, ролик ****:** замена. | Исключая двигатели B4204S, B6304T, B6324S, B8444S | | | | | | | ❑ | | | | |
| **Зазоры клапанов:** проверка, регулировка. | Только для двигателя B4204S | | | | | | | ❑ | | | | |
| **Резиновое соединение генератора:** замена. | Только для двигателей B6324S и B6304T | | | | | | | | | ❑ | | |
| **Тормозная жидкость:** замена. | Согласно карте ТО, или каждые два года | | | | ❑ | | | ❑ | | | ❑ | |
| **Воздухоочиститель салона:** замена. | | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| **Индикатор ТО:** установка на ноль. | | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |

**Примечания:** * Использование некачественного топлива приводит к преждевременному выходу из строя свечей зажигания и необходимости очистки дроссельной заслонки.
** Ремни заменяются по пробегу согласно карте ТО или через 5 лет эксплуатации автомобиля, что наступит раньше.

| Механик | Мастер |
|---|---|
| | |